


Manual de Instruções Original

BASE SUPORTE PARA PLAINA MANUAL PLO-0375



Artigo: PLA0375000AN



The English version of this manual is available on our website.
La versión en español de este manual está disponible en nuestro sitio web.

ANCORA TOOLS

BASE SUPORTE PLA-0375 - PARA PLAINA MANUAL



UTILIZAÇÃO ADEQUADA

O Suporte para Plaina transforma uma plaina elétrica manual em uma ferramenta estacionária. Feito em estrutura metálica resistente, reduz vibrações e garante cortes uniformes.

Tem design compacto, fácil montagem e acabamento anticorrosão, oferecendo durabilidade, precisão e praticidade para trabalhos em madeira.

A utilização correta do equipamento é essencial para o desempenho seguro e eficiente, conforme especificado neste manual.

Aviso de segurança importante

Trabalhar com plaina elétrica envolve risco de cortes graves. Use sempre óculos de proteção, protetor auricular e luvas adequadas, mantenha as mãos afastadas da lâmina e desconecte a ferramenta da tomada durante qualquer ajuste.

Objetivo da Base

- Fixar a plaina elétrica de cabeça para baixo
- Criar uma superfície plana e estável de trabalho
- Permitir regulagem de altura e apoio da peça

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Passo 1 - Fixação da Primeira Haste

Utilize o parafuso e a porca borboleta que acompanham a base para realizar a fixação da primeira haste vertical, conforme ilustrado na imagem abaixo.



1. Posicione a haste no ponto de fixação correspondente da base.
2. Insira o parafuso pelo furo da base e da haste.
3. Rosqueie a porca borboleta manualmente até obter uma fixação firme.
4. Certifique-se de que a haste esteja perfeitamente perpendicular à base e sem folgas.

1. Posicione a haste no ponto de fixação correspondente da base.
2. Insira o parafuso pelo furo da base e da haste.
3. Rosqueie a porca borboleta manualmente até obter uma fixação firme.
4. Certifique-se de que a haste esteja **perfeitamente perpendicular à base** e sem folgas.

Importante: não utilize ferramentas para o aperto excessivo. O aperto manual da porca borboleta é suficiente para garantir a fixação correta.

Passo 2 – Fixação da Segunda Haste

Repita o mesmo procedimento do Passo 1 para realizar a instalação da segunda haste, conforme ilustrado na imagem abaixo.



1. Posicione a segunda haste no ponto de fixação correspondente da base.
2. Insira o parafuso pelo furo da base e da haste.
3. Rosqueie a porca borboleta manualmente até obter uma fixação firme.
4. Verifique se a haste está alinhada e perpendicular à base, sem folgas ou inclinação.

Passo 3 – Posicionamento da Plaina na Base

Posicione a plaina elétrica sobre a base, apoiando-a corretamente entre as hastes, conforme ilustrado na imagem abaixo.



1. Coloque a plaina sobre a base com o corpo alinhado às hastes verticais.
2. Certifique-se de que a plaina esteja **totalmente apoiada e centralizada**.
3. Verifique se o cabo elétrico está livre, sem risco de esmagamento.
4. Confirme se a plaina permanece estável antes de prosseguir para a fixação.

Atenção: a plaina deve estar desligada da tomada durante todo o processo de montagem e posicionamento.

Passo 4 – Fixação da Plaina às Hastes

Com o auxílio dos **parafusos borboleta que acompanham a plaina**, realize a fixação da máquina às **hastes laterais**, conforme ilustrado na imagem abaixo.



1. Alinhe os pontos de fixação da plaina com os furos das hastes.
 2. Insira os parafusos borboleta em ambos os lados da máquina.
 3. Aperte manualmente até que a plaina fique firmemente presa às hastes.
 4. Verifique se a plaina está bem apoiada, alinhada e sem folgas.
- Importante: o aperto deve ser firme, porém sem excesso, evitando danos à carcaça da plaina ou às hastes.

Importante: o aperto deve ser firme, porém sem excesso, evitando danos à carcaça da plaina ou às hastes.

Passo 5 – Instalação da Proteção das Lâminas

Instale a **proteção das lâminas** utilizando a **porca borboleta** que acompanha a base, fixando-a na segunda haste da base, conforme ilustrado na imagem abaixo.



1. Posicione a proteção das lâminas sobre a área de corte da plaina.
2. Alinhe o furo da proteção com o furo correspondente da segunda haste.
3. Insira o parafuso e rosqueie a **porca borboleta manualmente**.
4. Aperte até que a proteção fique **firme e fixada**, sem folgas.

Atenção: a proteção das lâminas é um item de segurança obrigatório. Nunca utilize a plaina sem que a proteção esteja corretamente instalada e fixada.

Passo 6 – Fixação da Base à Mesa de Trabalho

Após a conclusão dos passos anteriores, a base possui 4 furos localizados nas extremidades, destinados à fixação em bancada.



1. Posicione o conjunto (base + plaina) sobre uma mesa de trabalho estável, rígida e plana.
2. Alinhe os furos da base com a superfície da mesa.
3. Utilize **4 parafusos adequados** para fixar a base, um em cada extremidade.
4. Aperte os parafusos de forma uniforme, garantindo que a base fique **totalmente firme, sem folgas ou vibrações**.

Atenção: nunca utilize a plaina sem que a base esteja corretamente fixada à mesa de trabalho, pois isso pode causar instabilidade, perda de controle e risco de acidentes.

Operação – Trabalho Contínuo

Utilize o dispositivo para trabalho contínuo que acompanha a plaina, permitindo manter o gatilho acionado sem a necessidade de pressão constante.

Procedimento:



1. Pressione o **botão de segurança do gatilho**.
2. **Em seguida**, pressione o gatilho de acionamento da plaina.
3. Com o gatilho pressionado, **acople o dispositivo para trabalho contínuo**, conforme ilustrado na imagem ao lado.

Atenção:

- Utilize o modo de trabalho contínuo somente quando a plaina estiver firmemente fixada à base e à mesa de trabalho.
- Para interromper a operação, retire o dispositivo de trabalho contínuo e aguarde a parada completa da lâmina antes de qualquer ajuste.

NOTA

As especificações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Importado no Brasil por:

CNPJ: 67.647.412/0003-50

Distribuído no Brasil por:

CNPJ: 61.277.313/0001-86

Encomenda de peças para reposição

Para solicitar peças de reposição, informe os seguintes dados:

- Modelo do equipamento
- Código do equipamento
- Número de identificação do equipamento (Versão)
- Código da peça para reposição

Para mais informações, reporte de falhas ou dificuldades no uso do produto, entre em contato conosco por meio do site: **www.ancoratools.com.br**

**Conectividade**

Se o seu produto possui tecnologia Bluetooth, Wi-Fi ou outros recursos de conexão, acesse: **www.ancoratools.com.br/ancoraconnect**

CERTIFICADO DE GARANTIA**Prezado(a) cliente,**

A Âncora Tools, inscrita no CNPJ/MF sob N°: 61.277.313/0001-86, I.E. 714.221.942.114, concede:

(I) Exclusivamente no território brasileiro, garantia contratual, complementar à legal, conforme previsto no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aos produtos por ela comercializados pelo período complementar de 270 (duzentos e setenta) dias, contados exclusivamente a partir da data do término da garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), essa última contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), e desde que este produto tenha sido montado, utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções que acompanha o produto, considerando ainda que o produto tenha sido utilizado de forma adequada, dentro dos limites e categoria para qual foi projetado.

II) Para validar a elegibilidade do seu produto e estender a garantia por mais 1 (um) ano, é necessário registrar o produto e as demais informações no site

www.ancoratools.com.br/servicos, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

(III) Para o canal Locação, a garantia é limitada a 6 (seis) meses.

(IV) Assistência técnica, assim compreendida a mão de obra e a substituição de peças, gratuita para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação, exclusivamente dentro do prazo acima e somente no território brasileiro.

Para acionamento da garantia, é indispensável apresentar:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal original, sem emendas, adulterações ou rasuras.
- Este Certificado de Garantia.

Informações sobre Assistência Técnica Credenciada Âncora Tools:

Para dúvidas, entre em contato: **posvendas@ancoratools.com.br**

Atendimento:

- Segunda a sexta, exceto feriados, em horário comercial.

Prezado(a) cliente,

A Âncora Tools, inscrita no CNPJ/MF sob Nº: 61.277.313/0001-86, I.E. 714.221.942.114, concede:

(I) Exclusivamente no território brasileiro, garantia contratual, complementar à legal, conforme previsto no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aos produtos por ela comercializados pelo período complementar de 270 (duzentos e setenta) dias, contados exclusivamente a partir da data do término da garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), essa última contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), e desde que este produto tenha sido montado, utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções que acompanha o produto, considerando ainda que o produto tenha sido utilizado de forma adequada, dentro dos limites e categoria para qual foi projetado.

NOTA COMPLEMENTAR – GARANTIA DO MOTOR BRUSHLESS

Caso o seu produto seja equipado com Motor Brushless, tiver a identificação para tal e fizer parte das linhas "PROFISSIONAL", "PERFORMANCE" ou "HIGH PERFORMANCE", fica estabelecido para este a garantia de 15 (quinze) anos, contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), exclusivamente para o motor e terá vigência contados na forma e condições previstas neste Certificado de Garantia e desde que efetuado o registro do produto conforme item II deste documento. Tal garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação, considerando falhas identificáveis, dependendo do estado de preservação em que se apresenta o produto.

Ressalva-se que a garantia geral do produto, abrangendo os demais componentes, partes e acessórios, permanece limitada aos prazos e condições anteriormente

estabelecidos neste instrumento, não se estendendo o prazo especial acima mencionado a quaisquer outros itens ou conjuntos que compõem o produto.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Remoção e transporte do produto para análise ou conserto.
- Despesas de deslocamento do técnico até o local do equipamento.
- Desempenho insatisfatório decorrente de instalação em rede elétrica inadequada ou falhas na montagem/instalação.
- Defeitos ou danos causados por queda, agentes químicos, água, mau uso, adulteração, ou eventos fortuitos (raios, excesso de umidade, calor etc.).
- Alterações ou adaptações que modifiquem a configuração original do produto.
- Instalação de itens não oficiais ou incompatíveis que prejudiquem o funcionamento.
- Danos por uso inadequado em desacordo com o manual de instruções.
- Reparos realizados por mão de obra não autorizada pelo fabricante.
- Defeitos ou danos causados por oxidação devido ao desgaste natural em regiões litorâneas ou por derramamento de líquidos.

CONDIÇÕES QUE ANULAM A GARANTIA:

- Mau uso, instalação ou utilização fora das recomendações do manual.
- Violação dos lacres do produto; sinais de abertura, ajuste, conserto, destravamento; quedas, batidas ou pancadas; modificações no circuito por pessoa não autorizada; adulteração da identificação do produto ou da nota fiscal.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ÂNCORA GROUP

www.ancoratools.com.br

