


Manual de Instruções Original

RECEPTOR DE LINHA LASER REA-0060



Artigo: REA0060000AP



Para mais informações,
acesse o QR Code abaixo



The English version of this manual is available on our website.
La versión en español de este manual está disponible en nuestro sitio web.

ANCORATOOLS

UTILIZAÇÃO ADEQUADA

O **Receptor de Linha Laser** serve para detectar e indicar a posição da linha laser em projetos de nivelamento, especialmente em ambientes externos ou com muita luz, em que o feixe não é visível a olho nu. Ele aumenta o alcance do aparelho, fornece sinais visuais e sonoros para indicar a altura correta, garantindo maior precisão e rapidez nos trabalhos de construção, como alinhamento de pisos e paredes.

A utilização correta do equipamento é essencial para o desempenho seguro e eficiente, conforme especificado neste manual.



Itens:

- 1 Receptor de Linha Laser
- 1 Suporte
- 1 Bateria
- 1 Manual de Instruções

RECEPTOR DE LINHA LASER 60M REA-0060



IDENTIFICAÇÃO



PRECAUÇÕES

1. Embora o equipamento seja à prova d'água e de poeira, evite utilizá-lo em locais úmidos ou empoeirados por longos períodos.
2. Mantenha o visor limpo e não o pressione com força.
3. Não desmonte o aparelho.
4. Não o mantenha em locais muito quentes, a temperatura de armazenamento deve ser de -25°C a $+70^{\circ}\text{C}$.
5. Não pressione as teclas com força.
6. Limpe a poeira e a superfície com um pano seco e limpo, não utilize produtos de limpeza ou gasolina.
7. Retire a bateria se o aparelho permanecer sem uso por longos períodos.
8. O dispositivo é sensível à luz fluorescente, luz solar, flashes e sinais elétricos alternados. Todos esses fatores podem afetar a medição e causar imprecisões.

Aplicação Horizontal



Aplicação Vertical



ESPECIFICAÇÕES

Código	REA0060000AP
Precisão:	±1,5 mm
Fonte de alimentação:	9 V
Alcance de trabalho (R/G):	60 m°
Duração do pulso:	50 µs ; PWM: 5:5
Frequência de recepção:	10 kHz
Exibição:	Indicador de LED em três lados
Largura da janela de recepção:	20 mm
Altura da janela de recepção:	20 mm
Tempo de operação:	70 horas
Desligamento automático:	8 minutos
Temperatura de operação:	-10 °C a +50 °C
Temperatura de armazenamento:	-25 °C a +70 °C
Grau de proteção:	IP54
Dimensões (C×L×A):	140,5 mm × 60 mm × 35 mm
Peso:	143 g (com bateria)

SEGURANÇA**ATENÇÃO!**

- Utilize apenas acessórios compatíveis recomendados pelo fabricante.
- Não permita o uso do equipamento por pessoas não capacitadas.

MEIO AMBIENTE

- O equipamento é acondicionado em embalagem protetora para evitar danos durante o transporte.
- A maioria dos materiais da embalagem é reciclável.
- Descarte os materiais de embalagem em locais apropriados para reciclagem.

NOTA

As especificações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Importado no Brasil por:

CNPJ: 67.647.412/0003-50

Distribuído no Brasil por:

CNPJ: 61.277.313/0001-86

Encomenda de peças para reposição

Para solicitar peças de reposição, informe os seguintes dados:

- Modelo do equipamento
- Código do equipamento
- Número de identificação do equipamento (Versão)
- Código da peça para reposição

Para mais informações, reporte de falhas ou dificuldades no uso do produto, entre em contato conosco por meio do site: **www.ancoratools.com.br**



Conectividade

Se o seu produto possui tecnologia Bluetooth, Wi-Fi ou outros recursos de conexão, acesse: **www.ancoratools.com.br/ancoraconnect**

CERTIFICADO DE GARANTIA

Prezado(a) cliente,

A Âncora Tools, inscrita no CNPJ/MF sob Nº: 61.277.313/0001-86, I.E. 714.221.942.114, concede:

(I) Exclusivamente no território brasileiro, garantia contratual, complementar à legal, conforme previsto no artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aos produtos por ela comercializados pelo período complementar de 270 (duzentos e setenta) dias, contados exclusivamente a partir da data do término da garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), essa última contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), e desde que este produto tenha sido montado, utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções que acompanha o produto, considerando ainda que o produto tenha sido utilizado de forma adequada, dentro dos limites e categoria para qual foi projetado.

II) Para validar a elegibilidade do seu produto e estender a garantia por mais 1 (um) ano, é necessário registrar o produto e as demais informações no site **www.ancoratools.com.br/servicos**, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

(III) Para o canal Locação, a garantia é limitada a 6 (seis) meses.

(IV) Assistência técnica, assim compreendida a mão de obra e a substituição de peças, gratuita para o reparo dos defeitos constatados como sendo de fabricação, exclusivamente dentro do prazo acima e somente no território brasileiro.

Para acionamento da garantia, é indispensável apresentar:

- Nota Fiscal ou Cupom Fiscal original, sem emendas, adulterações ou rasuras.
- Este Certificado de Garantia.

Informações sobre Assistência Técnica Credenciada Âncora Tools:

Para dúvidas, entre em contato: **posvendas@ancoratools.com.br**

Atendimento:

- Segunda a sexta, exceto feriados, em horário comercial.

NOTA COMPLEMENTAR – GARANTIA DO MOTOR BRUSHLESS

Caso o seu produto seja equipado com Motor Brushless, tiver a identificação para tal e fizer parte das linhas “PROFISSIONAL”, “PERFORMANCE” ou “HIGH PERFORMANCE”, fica estabelecido para este a garantia de 15 (quinze) anos, contada a partir da data da compra (data de emissão da Nota Fiscal ou do Cupom Fiscal), exclusivamente para o motor e terá vigência contados na forma e condições previstas neste Certificado de Garantia e desde que efetuado o registro do produto conforme item II deste documento. Tal garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação, considerando falhas identificáveis, dependendo do estado de preservação em que se apresenta o produto.

Ressalva-se que a garantia geral do produto, abrangendo os demais componentes, partes e acessórios, permanece limitada aos prazos e condições anteriormente estabelecidos neste instrumento, não se estendendo o prazo especial acima mencionado a quaisquer outros itens ou conjuntos que compõem o produto.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Remoção e transporte do produto para análise ou conserto.
- Despesas de deslocamento do técnico até o local do equipamento.

- Desempenho insatisfatório decorrente de instalação em rede elétrica inadequada ou falhas na montagem/instalação.
- Defeitos ou danos causados por queda, agentes químicos, água, mau uso, adulteração, ou eventos fortuitos (raios, excesso de umidade, calor etc.).
- Alterações ou adaptações que modifiquem a configuração original do produto.
- Instalação de itens não oficiais ou incompatíveis que prejudiquem o funcionamento.
- Danos por uso inadequado em desacordo com o manual de instruções.
- Reparos realizados por mão de obra não autorizada pelo fabricante.
- Defeitos ou danos causados por oxidação devido ao desgaste natural em regiões litorâneas ou por derramamento de líquidos.

CONDIÇÕES QUE ANULAM A GARANTIA:

- Mau uso, instalação ou utilização fora das recomendações do manual.
- Violação dos lacres do produto; sinais de abertura, ajuste, conserto, destravamento; quedas, batidas ou pancadas; modificações no circuito por pessoa não autorizada; adulteração da identificação do produto ou da nota fiscal.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ÂNCORA GROUP

www.ancoratools.com.br

